


# Aloita tästä

Näin pääset nopeasti ja helposti alkuun  
VBreathe Tasman -laitteesi kanssa



**1.** Kierrä VBreathe Tasmanin kansi auki. Poista kansi ja tiiviste VActive Gel -patruunasta. Aseta Geelipatruuna Tasmanin avoimeen päähän etupuoli ylöspäin ja kierrä laitteen kansi takaisin. (Katso ohje VActive Gel -patruunan vaihtaminen)



**2.** Lataa VBreathe-sovellus App Storesta tai Google Play -kaupasta.



**3.** Kytke muuntaja pistorasiaan ja sen jälkeen USB. C-kaapeli VBreathe Tasmanin takana olevaan porttiin.



**4.** Kaksoisnapsauta virtapainiketta VBreathe Tasmanin etupuolella käynnistääksesi Bluetooth-pariliitoksen.



**5.** Kun VBreathe-sovellus pyytää PIN-koodia, syötä 8-numeroinen koodi, joka löytyy tämän käyttöoppaan takaosasta. Huomaa: Tämä ominaisuus ei ole vielä käytettävissä.


## Virtapainike, merkkivalot



<b>Virta päällä</b>	Jatkuva valkoinen	○
<b>Valmiustila</b>	Hitaasti vilkkuva valkoinen	⦿
<b>Automaattitila</b>	Nopeasti vilkkuva valkoinen	☀
<b>Akun varaus on vähissä</b>	Jatkuva punainen	●
<b>Latautuu</b>	Vilkkuva punainen	⦿
<b>Akku on täynnä</b>	Jatkuva vihreä	●

# Merkkivalorengas

Merkkivalorengas ilmoittaa huoneen tämänhetkisen ilmanlaadun sekä kertoo, milloin geeli tai suodatin on vaihdettava ja milloin Bluetooth on aktivoitu.

<b>Ilmanlaatu hyvä</b>	Jatkuva vihreä	
<b>Ilmanlaatu OK</b>	Jatkuva oranssi	
<b>Ilmanlaatu huono</b>	Jatkuva punainen	
<b>Vaihda geeli</b>	Vilkuva keltainen	
<b>Vaihda suodatin</b>	Vilkuva valkoinen	
<b>Bluetooth-pariliitos</b>	Vilkuva sininen	



## Yötoiminto

Kun yötoiminto on aktivoitu, merkkivalo sammuu.

Kaksoisnapauta VBreathe Tasmanin kantta ottaaksesi yötoiminto käyttöön tai pois päältä.

## Akku

Akku kestää keskimäärin jopa 10 tuntia, kun tuulettimen nopeus on keskitasolla. Kun laite on kytketty, akku latautuu automaattisesti. USB C -kaapelia voidaan käyttää myös muiden laitteiden lataamiseen.

## VActive Gel

Tasmanin älykkäät anturit ilmoittavat sovelluksen kautta, milloin VActive Gel tai HEPA-suodatin on vaihdettava.

## HEPA-suodatin

HEPA-suodattimesi käyttöikä riippuu useista tekijöistä, kuten tuulettimen nopeudesta, sisätilojen ilmanlaadusta ja käyttöajasta.

## VBreathe Tasmanin käyttö

VBreathe Tasmaniaa käytetään manuaalisesti virtapainikkeella.

<b>Tuuletin päälle/pois päältä</b>	1 painallus
<b>Tuulettimen nopeus keskitaso</b>	2 painallusta
<b>Tuulettimen nopeus suuri</b>	3 painallusta
<b>Valmiustila</b>	4 painallusta



### Bluetooth-pariliitos (kaksoispainallus)

Nopea kaksoispainallus käynnistää Bluetooth-pariliitoksen muodostamisen. Merkkivalorengas vilkkuu sinisenä.

### VBreathe Tasman sammuu (pidä painettuna 3 sekuntia)

Kun laite sammutetaan kokonaan, se ei enää ole yhdistetty sovellukseen.

### Nollaa (pidä painettuna 10 sekuntia)

Laite palauttaa tehdasasetukset. VBreathe Tasman ei ole toiminnassa 10 sekunnin nollauksen aikana.

## Miten VActive Gel - patruunat vaihdetaan?

Älä koskaan käännä laitetta ylösalaisin,  
kun VActive Gel -patruuna on sisällä.



**1.** Varmista, että laite on pystyssä, pois päältä ja irrotettu pistorasiasta.



**2.** Kierrä VBreathe Tasmanin kansi auki kuvan mukaisesti ja poista käytetty VActive Gel -patruuna.



**3.** Poista uuden VActive Gel -patruunan kansi ja tiiviste. Aseta uusi VActive Gel -patruuna VBreath Tasmanin sisään avattu puoli ylöspäin. Geelin pinnalla voi olla pieni määrä nestettä.



**4.** Kierrä VBreath Tasmanin kansi takaisin kiinni. Pese kädet vedellä ja saippualla VActive Gel -patruunan vaihtamisen jälkeen.

## Miten HEPA-suodatin vaihdetaan?

Älä koskaan käännä laitetta ylösalaisin, kun  
VActive Gel -patruuna on sisällä.




**1.** Varmista, että laite on pystyssä, pois päältä ja irrotettu pistorasiasta.



**2.** Kierrä VBreathen Tasmanin pohja auki kuvan mukaisesti.



**3.** Ota uusi suodatin pakkauksesta.



**4.** Aseta uusi suodatin pohjaan. Ruuvaa pohja takaisin laitteeseen.

## TAKUU

Uuden tuotteen valmistus- ja materiaalivirheille on 2 vuoden takuuoikeus, joka on voimassa dokumentoidusta ostopäivästä lähtien. Takuu kattaa materiaalit ja kulut. Kun kutsut huoltoon, ilmoita tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät tyyppikilvestä. Kirjoita tiedot tähän käyttöohjeeseen, jolloin ne ovat saatavilla. Tietojen avulla huoltoasentaja löytää helpommin oikeat varaosat.

Takuu ei kata:

- Vikoja ja vaurioita, jotka eivät johdu valmistus- ja materiaalivirheistä
- Vikoja ja vaurioita, jotka johtuvat laitteen huonosta hoidosta, mukaan lukien puhdistamisen laiminlyönti.
- Tulipalo- ja/tai vesi- ja kosteusvaurioita
- Jos korjauksen on suorittanut ammattitaidoton henkilö
- Kuljetusvaurioita, jos laitetta on kuljetettu pakkaamatta sitä asianmukaisesti
- Jos laitteessa on käytetty muita kuin alkuperäisvaraosia
- Jos käyttöohjeen ohjeita ei ole noudatettu
- Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaisesti
- Jos ammattitaidottomat henkilöt ovat asentaneet tai korjanneet tuotetta
- Kuluvia osia, kuten suodattimia ja VActive Gel -patruunoita

## Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka on syntynyt jälleenmyyjän toimittaessa tuotteen asiakkaalle, on aina asiakkaan ja jälleenmyyjän välinen asia. Jos asiakas itse on vastannut tuotteen kuljettamisesta, toimittaja ei ota mitään vastuuta mahdollisista kuljetusvaurioista. Mahdollisista kuljetusvaurioista on ilmoitettava välittömästi tai viimeistään 24 tunnin kuluessa tuotteen toimittamisesta. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimus hylätään.

## Aiheeton huolto

Jos tuote lähetetään huoltoon ja käy ilmi, että vian olisi voinut korjata itse esimerkiksi noudattamalla tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita tai vaihtamalla sulakkeen sulakerasiasta, on asiakkaan itse maksettava huolto.

## Hankinta yrityskäyttöön

Hankinta yrityskäyttöön tarkoittaa laitteiden ostoa silloin, kun niitä ei aiota käyttää yksityisessä kotitaloudessa, vaan niitä käytetään liike- tai yrityskäytössä (ravintola, kahvila, ruokala jne.) tai vuokra- tai muussa käytössä, johon osallistuu useita käyttäjiä.

Takuu ei koske tuotteita, jotka hankitaan yrityskäyttöön, koska tämä tuote on tarkoitettu käyttöön vain tavallisissa kotitalouksissa.

## HUOLTO

Jos tarvitset huoltoon tai varaosia, ota yhteyttä myymälään tuote on ostettu. Takuun piiriin kuuluvat ilmoitukset voi tehdä myös osoitteessa [witt.dk](mailto:witt.dk) Palvelu-välilehdellä.

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.

Valmistaja/jakelija ei ole vastuussa tuotte- ja/tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta.

## TURVALLISUUS JA KÄSITTELY

- VBreathe Tasman sisältää eteerisiä öljyjä, herkkiä suodattimia ja elektroniikkaa.
- Käytä sitä vain ohjeiden mukaan. Älä anna lasten käsitellä laitetta. Sitä ei saa käyttää leluna.
- Vain sisäkäyttöön. Älä käytä ulkona. Älä altista vedelle tai sateelle. Älä upota veteen.
- Käytä laturia ainoastaan VBreathe Tasmanin lataamiseen.
- Älä peitä ilmanottoaukkoja tai ilmankiertoa.
- VBreathe Tasmanin HEPA-suodattimia tulee käsitellä varoen. Vältä koskettamasta suodatinmateriaalia, kun vaihdat suodatinta.
- Sammuta virta laiteesta ennen suodattimen vaihtamista. Varo koskettamasta sisäosan tuuletinta.
- Käyttö erittäin pölyisessä tai epäpuhtaassa ympäristöissä tukkii suodattimet ilmoitettua nopeammin.
- Käsittele ja käytä VActive Gel -patruunoita niissä olevien ohjeiden mukaisesti.
- VActive Gel sisältää eteerisiä öljyjä. Varmista, että se on lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa eikä joudu kosketuksiin silmien, korvien tai nenän kanssa. Älä niele.
- Jos VBreathe Tasmanin tuottama höyry aiheuttaa allergisen reaktion, on sen käyttö lopetettava välittömästi.
- Jos VBreathe Tasman -laitetta käytetään korkeassa lämpötilassa tai kosteassa tilassa, voi geeliä kulua ilmoitettua nopeammin.

## Akku ja laitteen hävittäminen

- Tämä laite sisältää litiumpolymeeriakun (LiPo). Sen saa vaihtaa ainoastaan VBreathe tai valtuutettu palveluntarjoaja.
- Älä yritä purkaa, poistaa tai vaihtaa akkua.
- Hävitä laite vastuullisesti ja kierrätä se mahdollisuuksien mukaan.
- Älä hävitä VBreathe Tasmania talousjätteen mukana.
- Palauta laite VBreatheille tai kierrätyskeskukseen tuotteen turvallisesti hävittämiseksi.

## FCC-vaatimustenmukaisuus

Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Laitteen käyttöön sovelletaan

seuraavia ehtoja:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä Ja
2. tämän laitteen on siedettävä muualta tuleva häiriö, myös mahdollisesti asiaankuulumatonta toimintaa aiheuttavat häiriöt.